

INFORMAÇÕES PARA A CORRETA CRIAÇÃO DE UM FICHEIRO DE IMPRESSÃO

TENDA PROMOCIONAL


As seguintes indicações têm como objetivo ajudá-lo a criar um ficheiro de impressão correto. Se ainda tiver dúvidas, consulte no nosso site a secção FAQ, ative a Verificação de Ficheiros Profissional ou ligue para o nosso serviço de Assistência.

1 FORMATO DO FICHEIRO

Os nossos sistemas apenas leem ficheiros em formato PDF (não protegidos por palavra-passe).

2 TEMPLATE

Para criar um ficheiro de impressão correto é necessário descarregar o template da página de orçamento, adicionar o seu grafismo e guardá-lo em PDF. Recomendamos que estenda o grafismo de fundo até às zonas de dobragem (no template estão coloridas a cinzento), mas que mantenha os textos e as imagens no interior da área segura.



TOME NOTA



DESCARREGUE
O TEMPLATE



INSIRA O SEU
GRAFISMO



ELIMINE TODAS
AS LINHAS GUIA




GUARDE UM
PDF



RESULTADO
IMPRESSO

DOBRA INTERNA
SUPERIOR



NÚMERO

VELCRO

3 CORES

A mesma cor pode surgir de forma diferente dependendo do suporte de impressão. Tal deve-se à composição física do material: por exemplo, os tecidos naturais absorvem muito mais tinta do que os sintéticos.

Todos os ficheiros devem ser enviados em CMYK (ciano, magenta, amarelo, preto) com o perfil de cor Fogra 39.

As imagens que nos chegarem em RGB ou com cores PANTONE serão convertidas automaticamente com um perfil de separação de cores standard.

4 RESOLUÇÃO

A resolução ideal dos ficheiros é de 1000 a 1500 dpi.

5 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O tamanho de linha mínimo imprimível é de 0,5 pt. Os expositores em tecido são impressos apenas num lado.

A cobertura dos tecidos sintéticos varia com base na gramagem e na trama do material escolhido. A tela de bandeira náutica tem uma cobertura inferior relativamente à tela de estandarte.

Encomende o catálogo de amostras Roll to Roll para verificar as características dos materiais.

PRESTE ATENÇÃO - Tenda promocional





Atenção: o template encontra-se à escala 1:10.

File in scala 1:10 / File in scala 1:10 / Fichier en échée 1:10 / Archivo en escala 1:10 / Ficheiro em escala 1:10 / Datei in Maße 1:10 / Fisier scara 1:10



Estenda o seu grafismo até à sangria/bleed; para evitar que grafismos ou textos importantes sejam impressos na costura ou dobras, é recomendado mantê-los dentro da área segura.




parte dobrada

área segura



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM - TENDA PROMOCIONAL

1 ABRA A ESTRUTURA GRADUALMENTE




2 APOIE A TELA SOBRE A ESTRUTURA


3 PRENDA O VELCRO DA COBERTURA AOS SUPORTES




5 BAIXE A ALAVANCA PARA ERGUER A ESTRUTURA




6 RODE A MANIVELA PARA ESTICAR A COBERTURA



7 ERGA A ESTRUTURA ATÉ À ALTURA DO ENCAIXE MAIS ALTO (4º FURO)



8 PRENDA O VELCRO À PAREDE DA COBERTURA



9 PRENDA A TELA ÀS PERNAS

